

## Handhavande av passersystem/larm Pando

**OBS! Nyckel får inte användas i ytterdörren.**

Beroende på typ av läsare ser symbolerna ut olika men hanteringen är den samma.

För passage visa din tagg i mitten av läsaren vid symbolen (( ( )) )



**Det här betyder symbolerna:**

### Grönt

Grön bock: Passage tillåten

### Rött:

Rött kryss: Passage inte tillåten.

Rött kryss + röd cirkel: Larm aktiverat (Följ instruktioner för att larma av)

### Gult:

Gul fyrkant med prickar: Om denna symbol lyser när tagg visas väntar läsaren på Pinkod.

### Inget ljus:

Taggen har inte registrerats ordentligt mot läsaren, försök igen.

## Larm:

**Frånkoppling larm:** Tryck A – Visa tagg – tryck pinkod.

När rätt kod angetts kommer läsaren gå från att lysa rött till att lysa grönt.

Vänta upp till 45sek, har inte Grön bock visat sig, håll upp tagg/kort igen.

**Tillkoppling larm:** Tryck B – Visa tagg – tryck pinkod

När pinkod angetts börjar den gröna lysdioden blinka en stund för att sedan slockna. En förlarmssignal startar och pågår i 5 minuter. Därefter är larmet aktivt.

**Automatisk tillkoppling av larm:** Kopplas larmet på automatisk börjar en förlarmsignal att låta. Därifrån har man 5 minuter på sig att lämna lokalen alternativt koppla ifrån larmet via läsaren.

## Handhavande av passersystem/larm Model 6485

**OBS! Nyckel får inte användas i ytterdörren.**

Beroende på typ av läsare ser symbolerna ut olika men hanteringen är den samma.

För passage visa din tagg mot läsaren.

**Det här betyder symbolerna:**

### Grönt

Grön gubbe: Passage tillåten

### Rött:

Röd gubbe: Passage inte tillåten.

Röd gubbe + röd fyrkant: Larm aktiverat (Följ instruktioner för att larma av)

### Gult:

Gul fyrkant med prickar: Om denna symbol lyser när tagg visas väntar läsaren på Pinkod.

### Inget ljus:

Taggen har inte registrerats ordentligt mot läsaren, försök igen

### Larm:

**Frånkoppling larm:** Tryck A – Visa tagg – tryck pinkod.

När rätt kod angetts kommer läsaren gå från att lysa rött till att lysa grönt.

Vänta upp till 45sek, har inte Grön bock visat sig, håll upp tagg/kort igen.

**Tillkoppling larm:** Tryck B – Visa tagg – tryck pinkod

När pinkod angetts börjar den gröna lysdioden blinka en stund för att sedan slockna. En förlarmsignal startar och pågår i 5 minuter. Därefter är larmet aktivt.

**Automatisk tillkoppling av larm:** Kopplas larmet på automatisk börjar en förlarmsignal att låta. Därifrån har man 5 minuter på sig att lämna lokalen alternativt koppla ifrån larmet via läsaren.

