

RÄTT STORLEK PÅ EN ALPINPJÄXA

Storlekstabell

Storlekarna är angivna i Mondo-storlekar vilket innebär centimetermått invändigt. Så mät din fot välj sedan närmsta storlek uppåt i skalan. Så om din fot mäter 27,2 cm väljer du storlek 27,5.

När du sätter ner foten i pjäxan första gången så ska tårna slå i framkant på pjäxan. När du sedan drar åt spännena kommer din fot att halka bak och sätta sig i hälgreppet på pjäxan. Inneskon kommer dessutom forma sig efter din fot efter några timmars åkning och den kommer att utvidgas 3-4 mm beroende på modell.

MONDOPOINT	STORLEK
15	25
15,5	25
16	26
16,5	26
17	27
17,5	28
18,5	29
19,5	30,5
20	31
20,5	32
21	33
21,5	34
22	35
22,5	35,5
23	36,5
23,5	37
24	38
24,5	38,5
25	39
25,5	40
26	40,5
26,5	41
27	42
27,5	42,5
28	43
28,5	44
29	44,5
29,5	45
30	45,6
30,5	46
31	47
31,5	47,7
32	48

