

Handhavande av passersystem/larm Pando

OBS! Nyckel får inte användas i ytterdörren.

Beroende på typ av läsare ser symbolerna ut olika men hanteringen är den samma.

För passage visa din tagg i mitten av läsaren vid symbolen ((()))

Det här betyder symbolerna:

Grönt

Grön bock: Passage tillåten

Rött:

Rött kryss: Passage inte tillåten.

Rött kryss + röd cirkel: Larm aktiverat (Följ instruktioner för att larma av)

Gult:

Gul fyrkant med prickar: Om denna symbol lyser när tagg visas väntar läsaren på Pinkod.

Inget ljus:

Taggen har inte registrerats ordentligt mot läsaren, försök igen.

Larm:

Frånkoppling larm: Tryck A – Visa tagg – tryck pinkod.

När rätt kod angetts kommer läsaren gå från att lysa rött till att lysa grönt.

Vänta upp till 45sek, har inte Grön bock visat sig, håll upp tagg/kort igen.

Tillkoppling larm: Tryck B – Visa tagg – tryck pinkod

När pinkod angetts börjar den gröna lysdioden blinka en stund för att sedan slockna. En förlarmssignal startar och pågår i 5 minuter. Därefter är larmet aktivt.

Automatisk tillkoppling av larm: Kopplas larmet på automatisk börjar en förlarmsignal att låta. Därifrån har man 5 minuter på sig att lämna lokalen alternativt koppla ifrån larmet via läsaren.



Handhavande av passersystem/larm Model 6485

OBS! Nyckel får inte användas i ytterdörren.

Beroende på typ av läsare ser symbolerna ut olika men hanteringen är den samma.

För passage visa din tagg mot läsaren.

Det här betyder symbolerna:

Grönt

Grön gubbe: Passage tillåten

Rött:

Röd gubbe: Passage inte tillåten.

Röd gubbe + röd fyrkant: Larm aktiverat (Följ instruktioner för att larma av)

Gult:

Gul fyrkant med prickar: Om denna symbol lyser när tagg visas väntar läsaren på Pinkod.

Inget ljus:

Taggen har inte registrerats ordentligt mot läsaren, försök igen

Larm:

Frånkoppling larm: Tryck A – Visa tagg – tryck pinkod.

När rätt kod angetts kommer läsaren gå från att lysa rött till att lysa grönt.

Vänta upp till 45sek, har inte Grön bock visat sig, håll upp tagg/kort igen.

Tillkoppling larm: Tryck B – Visa tagg – tryck pinkod

När pinkod angetts börjar den gröna lysdioden blinka en stund för att sedan slockna. En förlarmsignal startar och pågår i 5 minuter. Därefter är larmet aktivt.

Automatisk tillkoppling av larm: Kopplas larmet på automatisk börjar en förlarmsignal att låta. Därifrån har man 5 minuter på sig att lämna lokalen alternativt koppla ifrån larmet via läsaren.

