

Körinstruktion Neveco Matchur – Hockey

START (uppräknig av tid)

1. Slå på brytaren på högersida
2. Tryck in modellkoden : **268 2904**
3. Tryck No
4. Tryck Yes
5. Tryck SET
 - a. CLOCK MODES
 - b. NO
 - c. YES
6. Tryck SET
 - a. TIME
 - b. 0
 - c. :
 - d. YES
7. Tryck 1 för period 1
8. Tryck HOME SCORE 0
 - a. Tryck GUEST SCORE 0
9. Starta tidtagningen genom att "slå" tidkontrollen i läge ON

MÅL

- Tryck HOME SCORE/GUEST SCORE
- 1 (tryck alltid på 1 uret adderar själv)

Utvisning

- Tryck SET
- HOME/GUEST PENELTY
- 2 (minuter)
- YES
- Ex 17 (Spelarnummer, två siffror ex 02 för 2 o.s.v.)

Utvisningen Bort

- Tryck HOME/GUEST Penalty (tills aktuellt spelarnummer och tid syns på displayen)
- Tryck PENALTY CLEAR
- YES

Periodslut

- Ställ tidkontrollen i Läge OFF
- För tidtagning under pausen, se pkt 6 (finns kvarstående utvisning tryck PENALTY OFF)

Periodstart

- Stoppa eventuell tidtagning
- Tryck enligt pkt 6 och 7 (eventuell kvarstående utvisning tryck PENALTY ON9)
- Tryck enligt pkt 9

Felprogramering/ Fel mål

- Tryck SET
- Home Score/Guest Score och rätt siffra

Fel Utvisning

- Tryck HOME/GUEST PENALTY tills felande programmering syns på displayen
- Tryck PENALTY CLEAR
- YES

Fel Matchtid

- Enligt punkt 6

Fel Period

- Enligt punkt 6 och 7

LYCKA TILL