

Välj vara och betala:

1. Välja vara i automaten - klicka på svarta fyrkantiga knappen under displayen. Alla hyllorna snurrar ett steg / tryck. Varan som visas under röda pilen, är den som handlas.
2. När du hittat varan.
 - a. Blippa kortet / mobilen
 - b. Markera hyllan med gråa knappen till höger om hyllfönstret.
 - c. Blippa kortet / mobilen
 - d. Luckan öppnas

Skulle problem uppstå, prova att stoppa in kortet i kortläsaren och följ instruktionen.

**Denna vara
handlas**