

# TOASTJÄRNET

- TOAST FINNS I KYLEN ELLER I FRYSEN.
- Sätt igång toastjärnet. Ställ in värmen på 2 eller 3 (vred nr1) och timern (vred 2) på önskad tid ( max 60 min, som kan förlängas om kiosken är öppen längre).
- Den övre grillplattan går att höja men ska vara inställd på 2.
- En röd signallampa tänds när du startar upp järnet, när uppvärmningen är klar tänds en grön lampa.
- Toasten, är klar om den är tinad efter ca 3 minuter. Om toasten är fryst tina den en liten stund i micron.
- För att stänga av järnet innan inställd tid uppnåtts, vrid timern till 0.
- Använd inte metallredskap.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.

- Dra alltid ur kontakten innan rengöring.
- Låt järnet svalna innan rengöring.
- Sänk inte ner järnet eller sladden i vatten eller annan vätska.
- Ta bort plattorna, tryck på release-knappen på grillen samtidigt som plattorna lyfts bort. Rengör plattorna med vatten och lite diskmedel.
- De ska vara helt torra innan de sätts tillbaka i järnet. Det hörs ett litet klick när du sätter tillbaka plattorna.
- Töm dropptråget som sitter under järnet, diska och torka det innan det sätts tillbaka
- Torka av höljet med en fuktig trasa.
- Se till att järnet är helt torrt innan nästa användning.