

## Frånkoppla larm

Tryck #.

Visa kortet framför kortläsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.

På skärmen visas  och texten Ange kod.

Ange pinkod.

På skärmen visas  och texten Frånkopplat. Dörren låses upp.

Om frånkoppling misslyckats visas **X** blinkande på skärmen, och texten Behörighet saknas.

## Tillkoppla larm

Tryck #.

Visa kortet framför kortläsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.

På skärmen visas  och texten Ange kod.

Ange pinkod.

Summern ljuder. (Beroende på inställningar i anläggningen kan summerns indikeringar variera.)

På skärmen visas  och sedan  samt texten Tillkopplat.

Om tillkopplingen misslyckats visas **X** blinkande på skärmen, med texten Behörighet saknas.