

Hur man sköter klockan under match



Koppla in sladdarna på vänster sida.

Börja med att **nollställa** allt!

Håll ner båda MASTER RESET- knapparna.

Kolla att det står: ISHOCKEY, TID 20 min, PAUS 18 min, tid UPP och horn AUTO.

Om klockan är inställd på annan tid: tryck på knappen under TID (E), och ändra tiden och ENTER.

Om klockan är på NED, tryck på knappen under TID (G), och ändra till UPP ENTER.

Om pausens längd är fel, tryck på knappen under PAUS, ändra till önskad tid och ENTER.



Tiden startas och stoppas på START o STOPP.

Håll koll på att tiden rullar i displayen, inte på stora tavlan. Kör man trådlöst kan det vara fördröjning...



MÅL:

Tryck H eller G + sen RESULT.

Om det blev fel tryck - och RESULT igen.....

Om utvisad spelare ska in för att det blivit mål, följ anvisningar i displayen, reset utvisning, tryck knapp A.



UTVISNING: följ instruktion i displayen

H eller G ENTER (knapp C / D)
SPELARNR. ENTER
ANTAL MIN 2-5- osv. ENTER

Om det blir fel...

Fel spelare/ fel tid osv vid utvisning
Välj det som blivit fel, ändra, ENTER.

TIMEOUT:

Välj H eller G ENTER och nedräkning startar direkt. Visas med prick vid tiden på stora tavlan.

OM domaren vill att sekretariatet ska hålla tiden eller på annat sätt **ÄNDRA TIDEN UNDER MATCH:**

Välj MENU, och TID och ändra tiden följt av ENTER.

Om man vill **dra igång match innan pausens tid är slut:**

Tryck på RESET, så nollställs klockan och nästa period kan starta.