



## Sekretariats anvisningar

Timeout: Tryck F eller G för att starta hemma/gäst timeout. Vid tryck på stopp avbryts timeout tiden utan att matchtiden startas. Vid tryck på start stoppas timeouten och matchtiden startas

Utvisningar: Tryck på knappen A Tryck på knapp C för hemmalag eller knapp D för bortalag. Ange spelarens nr tex nr 15 ,Enter  
Ange utv tiden A=2 min B=5 min , Enter  
Om utv tiden avbryts tidigare pga mål kommer klockdatorn att fråga om du vill resetta utv tiden. Kvittera genom trycka in A  
H används för att ångra inslagen utv tid eller timeout tid. Tryck H före ovan angiven knapp för hemma eller bortalag.

Reset: Om tiden stoppas så kan man nollställa tiden genom att trycka på Reset knappen.

Resultat förs upp på tavlan genom att trycka på plustecknet för det lag som gjort mål. När matchen blåses igång så uppdaterar du tavlan genom att trycka på Result

Tiden sköts genom att trycka på start och stopp knapparna

Vid periodvila efter signalen så kommer paustiden upp på klockan. Tryck på start för att starta paustiden. För att nollställa paustiden tryck på stopp och sen Reset

Kontrollera att klockan är inställd på rätt matchtid 2x 20 min  
Nollställ klockan genom att trycka ner Master Reset (Bägge knapparna)

Om paustiden behöver ändras tryck på knapp F och ange tiden 0500 om du vill ha tex 5 min paus. Spara genom att trycka på Enter knappen

