



Användning av kaffemaskin

1. Slå på timern på väggen till vänster om kaffemaskinen.
2. Ladda med kaffefilter och kaffe (2 dl)
3. Vatten fylls på **automatiskt**.
4. Håll inne play-knappen tills maskinen kommer igång.



Städning/stängning

1. Rengör kaffekannan och filterhållare.
2. Torka av kaffemaskinen