

INSTRUKTION AV STYRPANEL VID MATCH (se bilder på baksidan)

UPPSTART

1. Hämta ut styrpanelen i materielrum, blått plåtskåp + bord/stolar.
2. **Koppla in styrpanelen** i underkant på vit dosa på vägg (Klick/vrid), se bild
1. **Styrpanelen startar.**
3. Välj **matchläge "Handboll"** genom att klicka **gul/svarta nedåtpilen** och **gul "OK"**.
4. **Justera matchtiden** (=periodtid ex 20 min) med **grå upp/nedåtpil**.
5. Vill du ha nedräkning (20:00-0) istället för uppräknad tid (0-20:00), klicka på **gul/svart nedåtpil**. OBS! Bara uppräkning vid EMP.
6. Klicka på **gul "OK"**. **Nu tänds tavlan upp.** Redo för match!

MATCHSPEL

OBS! Utvisningar sköts manuellt, inte via styrpanelen. Ha gärna koll på mål om tavlan får problem.

1. **Starta matchklockan** på domarens signal med **grön "START"** eller med fjärrkontrollens knapp.
2. **Stoppa matchklockan** vid t ex "timeout-tecken" från domaren med **röd "STOPP"** eller fjärrkontrollens knapp.
3. **Justera/notera mål** med **blå plus eller minus** för "Hemma" alt. "Gäster".
4. Vid periodslut tjuoter signalen. Dags för nästa steg...

PERIODSLUT/BYTE AV PERIOD

1. **"Period slut, starta paus?"** visas i fönster. Klicka **gul "Ångra"**.
2. **"Starta ny period?"** visas i fönstret. Klicka **gul "OK"** eller vänta...
3. Fortsätt som vid punkt 1-4 vid MATCHSPEL.

AVSLUT

1. **Anteckna målresultatet** och jämför med domarens siffror innan inrapportering sker särskilt vid EMP (se egen instruktion).
2. **Följ punkt 1 + 2 i UPPSTART men omvänd ordning.**