

Kaffebryggare – ”Termosbryggare”

Vrid igång vattnet vid kranen ”diskmaskinskranen”



Ha i 1 påse kaffe i kaffefiltret ca 16 koppar.



Tryck igång bryggaren på On/off knapp. Orange lampa lyser





Kolla så att kaffebryggare står på 16 koppar på displayen. Annars ändra på pilen

Tryck på I/O för att starta. Grön lampa lyser så länge kaffe bryggs. När lampan slocknar är det klart.

Kom ihåg att slå av bryggaren på on/off-knappen.