






















Instruktion matchklockan Lindälvshallen och Fjäråshallen



Navigera i menyerna






Grundläggande användning

- Slå på konsolen:** Tryck på 
- Stäng av konsolen:** Tryck på  och 
- Välj sport:** Tryck på pekskärmen eller på de blåa och gula knapparna 1-4 
- Avsluta sport:** Tryck på  och  och sedan 
- Starta/stoppa spel:** Tryck på  eller 
- Lägg till/dra bort poäng för hemmalaget:** Tryck på  eller 
- Lägg till/dra bort poäng för bortalaget:** Tryck på  eller 
- Aterställ matchtid:** Tryck på  och  sedan 
- Manuellt signalhorn:** Tryck på 
- Ångra det senaste valet:** Tryck på 

Indikatorer


Dessa indikatorikoner är placerade i det övre högra hörnet av skärmen.

Batteriindikatorer:

- Batteri 
- Batteriet laddas 
- Svagt batteri  eller 
- Batteriet nästan helt tomt 


Förberedelser

Starta konsolen genom att trycka på knappen PÅ/AV




Är det inte innebandy som är inställt ändrar vi till det.

- Tryck på Meny (1)
- Avslut sport (2), på display eller knappen
- Välj innebandy (3), på display eller knappen




Förutsättningar för matchen

Periodtid, paus tid samt räknemetod
Tryck på set up (1)




Tryck på period tid (2) – tryck in periodtiden – acceptera (3)
Upprepa för inställning period tid (4) och paus tid (5)
Räknemetod från noll och uppåt (pil upp) (6), tryck för att ändra mellan pil upp/pil ner
Automatisk signal (7) skall vara på, tryck för att ändra mellan på/av.
Avsluta genom att trycka på acceptera ändring (8)
För tider i olika serier se separat dokument.



Matchstart/stopp

Tryck för att starta (1) och stoppa (2) matchen.



Mål

Stäng av tiden

Vid tekning sätt på tiden

När tiden går igen trycker man in målet för hemmalaget (3) eller bortalaget (4). Bild ovan

Utvisning


Stäng av tiden

Tryck på bestraffning för hemmalaget (1) eller bortalaget (2).

Bekräfta spelarnummer, behöver inte trycka in nummer, tryck acceptera (3)


Välj utvisningstid för hemmalaget (4) eller bortalaget (5) och acceptera (6).

Utvisningstiden visas på tavlan och klockdisplayen.




Mål vid utvisning

När mål trycks fram (för laget som spelar power play) kommer frågan upp om man vill återställa bestraffning. Klicka då på återställ (2). Frågan kommer på H-sidan om det rör hemmalaget. Skall utvisningstiden inte nollställas tryck på Score only (2).



Time out

Tryck på time out för hemmalag (1) eller bortalag (2) när domaren ger signal (blåser i pipan).



Start av paus tid

När signalen går för periodslut. Tryck på start för att starta paustiden.

Vill man återställa paustiden för att dra igång nästa period tryck på stopp och sedan time reset (1) och sedan acceptera (2).

