

# Manual för matchklocka

1. Slå på strömmen för matchklockan på eltavlan i det första bollrummet direkt in till vänster på väggen. Det står Konstgräs resultattavla, se bild nedan.
2. På svarta dosan kan man slå av/på tavlan med knappen längst upp till vänster.
- OBS!** Knappen längst upp till höger på dosan måste **alltid** hållas in för att kunna ändra med någon av de andra knapparna.
3. Starta matchen med att hålla in knappen längst upp till höger och sedan trycka på höger knapp längst ner. Tiden är i gång när en prick blinkar just nedanför texten "Borta" på tavlan.
4. Mål läggs in med knapparna i mitten där det står 0:0, tryck på vänster knapp för mål för hemmalaget, tryck på höger knapp för mål för bortalaget.
5. Vid halvtid när domaren blåser av så stoppas tiden med samma knapp som vid start av match, se punkt 3. Starta igång matchen på samma sätt.



Svart dosa för att styra  
resultattavlan, ska ligga i  
klubbrummet.