


# LJUDANLÄGGNING SKJULSTAHALLEN

## INSTRUKTION

- Finns två möjliga utgångar
  - **1** - MIXER IN ( PÅ – AV kontroll! )
    - Används för att koppla in direkt i ljudkälla ex iPad / Dator för musik
    - Mixer anslutning möjlig (kablage i skåpet)
  - **2** - AUX IN (separat AV kablage) – volymkontroll
    - Används för att koppla in direkt i ljudkälla ex iPad / Dator för musik



### MIKROFON SPEAKER

Används mikrofon  
märkt;

Skjulstahallen A

(volymjustering ej  
möjlig från sekket!)

**INGEN STYRNING FÖRUTOM VOLYM ÄR  
MÖJLIG FRÅN SEKKET!**