

Liten lathund för sekretariat

Koppla in strömkabel och starta enheten på den gröna knappen uppe i vänstra hörnet.

1. Välj program för innebandy genom att trycka PROG (till vänster om displayen) och sedan knapp nr 7.
2. För att starta en ny match trycks grå knapp RESET och därefter knapparna 15+16 samtidigt.

Nu borde det stå 1 för period och 1:00 i tid, vilken är tiden till matchstart. Räkna ned den tiden genom att trycka gul knapp 18. Därefter borde det stå 0:00.

Du startar tiden på gul knapp 18. Tiden stoppas automatiskt vid periodens slut. Signal ges automatiskt.

Tiden är rullande. Vid mål fortsätter tiden att rulla. Vid längre avbrott så kan tiden behöva stoppas och då trycks gul knapp 18.

Sista 3 min i period 3 är tiden aktiv och måste startas och stoppas när domaren blåser. Tryck knapp 18.

