


Handhavande av passersystemet/larm

OBS! Nyckel får inte användas i ytterdörren!

Normal passage genom dörrar sker genom att dra ditt kort/visa tag i kortläsaren. Läsaren har en gul lysdiod som symboliserar knappsatsen. Om den tänds upp väntar läsaren på din PIN kod.

Ibland kan passage inte tillåtas – ”Röd gubbe”. Vanligast är det för att kortet inte har tillåtelse att passera dörren, eller att passage genom dörren leder till ett larm som är påslaget.



Läsaren har rektangulära lysdioder som indikerar larmstatus när kort/tag visas

- **Röd gubbe+Röd fyrkant = Larmet PÅ**

När larmet kopplas till automatiskt/manuellt kommer det att ljuda en ”förlarmssignal” som är ett pulserande ljud (— — —). Du har då 5 minuter på dig att antingen lämna lokalen eller koppla ifrån larmet.

Larmet slås **AV** genom att: **Trycka A – dra kort/ visa tag – tryck PIN-kod.** Larmet kommer att automatiskt koppla till(gäller kvällstid) igen efter ca 2 timmar.

Efter att ha tryckt A och dragit kortet, tänds den röda lysdioden (larmstatus). När PIN-koden slagits in går den röda lysdioden över till att lysa grönt. Det innebär att larmet nu inte är aktivt och dörren öppnas.

När du är sist och lämnar lokalen skall du aktivera (**slå PÅ**) larmet:

Larmet slås **PÅ** genom att: **Tryck B – dra kort/visa tag – tryck PIN-kod**

När PIN-koden slagits in börjar den gröna lysdioden (larmstatus) blinka en stund och sedan slockna, förlarmssignalen startar och pågår i 5 min. Därefter är larmet aktivt.