

Multisport 452 : ANVÄNDARMANUAL





Huvudkontrollpanelens funktioner











Knapparna är numrerade från 0 till 28


	PÅ/AV
	Val av sport / Inmatning av nummer
	Resultat / Antalet begärda time-outer (vid ett tryck startas enbart time-out tiden)
	Lagfoul
	Utvisningstid
	Start / stopp av matchtid, periodpaus, övertid
	Start eller stopp av time-out
	Signalhorn
	Startar en matchperiod eller en övertidsperiod
	Bakåt
	Starta en ny match
	Återställningsknapp (håll knappen intryckt samtidigt som du trycker på en "målknapp" eller någon annan knapp)
	Bollinnehav / Servesida
	Inversion of the timer display on the control console / Inversion of the scores (racket sports)
	Bekräfta vald funktion
	Åter till programmering

● SET-UP - PROGRAMMERING



Set-up	
Resultattavlan måste vara strömförsörjd.	
Koppla ihop kontrollpanelerna med varandra (det spelar ingen roll i vilken ordning de kopplas in). <i>Den "individuella fouls/poäng" kontrollpanelen medföljer enbart till resultattavlor utrustade med individuella foul moduler. "24 sekunders" kontrollpaneler levereras med bollinnehavstimers (Modell SC24).</i>	
Kabelstyrda eller radiostyrda modeller som levererats med tillvalet "kabel-set": Koppla 10 meterskabeln mellan kontrollpanelerna och den väggfasta kopplingsdosan.	
Håll in PÅ/AV knappen ett par sekunder: ett hälsningsmeddelande kommer att synas på displayen.	
Radiostyrda modeller: Den aktuella batterinivån kommer att visas. Om batterinivån inte är tillräcklig för att genomföra en match kan man koppla in den medföljande nätadaptorn.	
Kontrollpanelen kommer sedan att visa den senaste programmerade sporten. För att ändra sport eller gå tillbaka till huvudmenyn tryck några gånger på knapp 27	





Val av sport	
Tryck några gånger på knapp 27, för att komma till val av sport.	
Välj den önskade sporten genom att trycka på sportens nummer.	
Ändra inställningen för den aktuella sporten med knapp 0 eller använd den förinställda programmeringen med knapp 9.	











Programmering av de olika sporterna	
Varje sport har en egen förprogrammerad inställning. Match- /period-/övertidslängd, antal set eller perioden, mm... Dessa inställningar är sparade i minnet om kontrollpanelen stängs av eller om man växlar mellan de olika sporterna (vilket underlättar handhavandet av kontrollpanelen den används av flera användare).	
Välj en sport: kontrollpanelen visar de sparade inställningarna för denna sporten under ett antal sekunder. Tryck på knapp 18 om man vill se informationen under längre tid. Tryck på knapp 18 igen när man läst färdigt informationen.	
Ändra inställningar med knappen 0 (se nedan) eller starta matchen med de sparade inställningarna med knapp 9 (du kommer då direkt till matchen).	
Att ändra inställningar: återgå till de kontrollkonsollens fabriksinställningar för den aktuella sporten med knapp 9 eller behåll de senaste sparade inställningarna med knapp 0. Svara på frågorna som visas på kontrollpanelen. Vid varje fråga föreslås den senaste sparade inställningen. (denna kommer att blinka i displayen)	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bekräfta med knapp 23. ✓ Välj en annan inställning med knapparna 0 to 9. ✓ Programmera längden av de olika perioderna med knapparna 0 till 9 och bekräfta med knapp 23. 	
Under programmeringen kan man alltid återgå till en tidigare nivå med knapp 13.	

Återställning till fabriksinställningar	
Kontrollkonsollen kan återställas helt till fabriksinställningarna. Gör som tidigare, håll knapp 27 intryckt i några sekunder och välj aktuell parameter (Global Reset). Återställ samtliga parametrar till fabriksinställningarna med knapp 9.	

● INNEBANDY

Kom igång	
Koppla ihop de olika kontrollpanelerna med varandra (det spelar ingen roll i vilken ordning de kopplas samman). "Fouls/poäng" kontrollpanelen medföljer enbart med resultattavlor som utrustats med individuella foul/poäng moduler.	
Håll in PÅ/AV knappen ett par sekunder: ett hälsningsmeddelande kommer att synas på skärmen.	

Inställningar	
Välj "Innebandy" med knapp 12 .	
Kontrollpanelen visar den senast sparade inställningen under ett antal sekunder: tid till matchstart, längd av perioder samt hur matchtiden ska visas (uppräknig/nedräknig), längd av övertidsperiod och time-outs, antal time-outs (1 per match eller 1 per period), längd på pausen mellan perioderna. Håll knapp 18 intryckt för att se den inställda informationen längre.	
Ändra inställningarna med knapp 0 eller använd den sedan tidigare sparade inställningen med knapp 9 .	
<u>Ändra inställning genom att:</u> besvara frågorna som visas på kontrollpanelens skärm med knapparna 0 till 9 , bekräfta ditt svar med knapp 23 . Under programmeringen kan man alltid återgå till en tidigare nivå med knapp 13 .	

Tid före match / Matchtid	
En del tidsfunktioner kan även kontrolleras av den separata tidskonsollen (Se. " Fel! Hittar inte referensälla. " – Sida Fel! Bokmärket är inte definierat.).	
Starta tiden före match med knapp 18 .	
Det går att hoppa över tiden före match och börja period 1 genom att genom att trycka på knapp 28 .	
Starta och stoppa matchtiden med knapp 18 .	
Visa nedräkning/uppräknig av matchtiden på kontrollkonsollen och tvärt om med knapp 21 .	
När perioden är slut påbörjas periodpausen automatiskt i uppräkningsläge. Om tiden inte stoppats tillräckligt fort i slutskedet av perioden (om paus har börjat) återgå till tidigare period genom att trycka samtidigt på knapparna 16 and 18 .	
När periodpausen avslutats laddas nästa period upp automatiskt. Starta matchtiden med knapp 18 .	
När sista perioden och övertidsperioder avslutats startar inte periodpausen automatiskt. Tryck på knapp 18 för att starta en ny periodpaus. Den sista periodpausen är inte begränsad till den programmerade tiden: stanna periodpausen och ladda upp en ny matchperiod eller övertidsperiod med knapp 28 .	 
För att korrigera matchtiden: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stoppa tiden med knapp 18, tryck sedan samtidigt på knapparna 16 and 18. ✓ Ändra tid: -1min med knapp 12, -10sek med knapp 14, - 1sek med knapp 16, +1sek med knapp 20, +10sek med knapp 22, +1min mad knapp 24. ✓ Bekräfta med knapp 18. 	

MÅL

Lägg till ett mål med knapp **10** (Hemmalag) eller knapp **26** (Bortalag).



Minska ett mål genom att trycka samtidigt på knapp **16** och **10** eller **26**.



Modeller med idividuell fouls-/poängkontrollpanel

Om den individuella poängfunktionen används summeras automatiskt lagpoängen i huvudkontrollpanelen.



Utvisningar

Det finns möjlighet till 2 st utvisningstider per lag , välj mellan 2, 5 eller 10 minuters utvisning.


Aktivera utvisningstiderna genom att trycka på knapparna **12, 13** (Hemmalag) eller knapparna **23, 24** (Bortalag).

Tryck på aktuell knapp 1, 2 eller 3 gånger för att välja längd på utvisningen (2, 5 eller 10 minuter)

Den utvisning med minst tid kvar per lag kommer att visas på kontrollpanelens skärm.



Ta bort en utvisning genom att trycka samtidigt på knapparna **16** och **12, 13, 23** eller **24**.



Time-outs

Stoppa matchtiden med knapp **18**, tryck sedan på knapp **17** för att starta time-outtiden.



När time-outtiden börjat, lägg till en time-out för det berörda laget med knapp **10** (Hemmalag) eller knapp **26** (Bortalag).



Ta bort en time-out genom att trycka samtidigt på knapp **16** och **10** eller **26**.



Signalhorn

Om du vill att signalhornet ska ljuda manuellt, tryck på knapp **19**.

Signalhornet ljuder automatiskt efter varje avslutad programmerad tid. (Tid före match, match, time-out).



Periodnummer

Vid behov, ändra periodnummer genom att trycka samtidigt på knapparna **16** and **28**.



Efter avslutad match

För att påbörja en ny match med samma matchinställningar som tidigare, tryck samtidigt på knapp **16** and **15**



För att påbörja en annan typ av matchinställning, tryck samtidigt på **16** and **15**, återgå till läget Val av sport med knapp **27**

